ELIMINATOR ROTO KRAZE - DMX TRAITS

CHANNEL		DMX VALUES	FUNCTION
17 Ch	31 Ch		
1	1	000–255	**Pan (0–540°)**
2	2	000–255	**Pan/Tilt Speed** (fast → slow)
3	3	000–255	**Tilt Control** (0–180°)
	4	000–255	**Tilt 1 (0–180°)**
	5	000–255	**Tilt 2 (0–180°)**
	6	000–255	**Tilt 3 (0–180°)**
	7	000–255	**Tilt 4 (0–180°)**
	8	000–255	**Tilt 5 (0–180°)**
	9	000–255	**Tilt 6 (0–180°)**
4	10		**Center Wash Rotation**
		000–127	Center Wash Rotation: 180° counterclockwise rotation
		128–191	Counterclockwise rotation (slow → fast)
		192–255	Clockwise rotation (slow → fast)
5	11	000–255	**Master Dimmer**
6	12		**Strobe**
		000–004	No Function
		005–255	Strobe (slow → fast)
7			**Beam Color**
		000-004	No Function
		005-019	Red
		020-034	Green
		035-049	Blue
		050-064	Red Green
		065-079	Red Blue
		080-094	Blue Green
		095-109	White
		110-124	Red White
		125-139	Green White
		140-154	Blue White
		155-169	Red Green Blue
		170-255	Red Green Blue White
	13	000–255	**Beam Red**
	14	000–255	**Beam Green**
	15	000–255	**Beam Blue**
	16	000–255	**Beam White**
	17	000–255	**Light Strip Red**
	18	000–255	**Light Strip Green**
	19	000–255	**Light Strip Blue**
8			**Light Strip Color**
		000-004	No Function
		005-019	Red
		020-034	Green
		035-049	Blue
		050-064	Red Green
		065-079	Red Blue
		080-094	Blue Green
		095-109	White
		110-124	Red White
		125-139	Green White
		140-154	Blue White
		155-255	Red Green Blue White

DMX TRAITS

CHANNEL		DMX VALUES	FUNCTION
17 Ch	31 Ch		
9	20		**Light Strip Effect**
		000-004	No Function
		005-012	Effect 1
		013-020	Effect 2
		021-028	Effect 3
		029-036	Effect 4
		037-044	Effect 5
		045-052	Effect 6
		053-060	Effect 7
		061-068	Effect 8
		069-076	Effect 9
		077-084	Effect 10
		085-092	Effect 11
		093-100	Effect 12
		101-108	Effect 13
		109-116	Effect 14
		117-124	Effect 15
		125-132	Effect 16
		133-140	Effect 17
		141-148	Effect 18
		149-156	Effect 19
		157-164	Effect 20
		165-172	Effect 21
		173-180	Effect 22
		181-188	Effect 23
		189-196	Effect 24
		197-204	Effect 25
		205-212	Effect 26
		213-220	Effect 27
		221-228	Effect 28
		229-236	Effect 29
		237-255	Effect 30
10	21		**Light Strip Effect Background Color**
		000-004	No Function
		005-019	Red
		020-034	Green
		035-049	Blue
		050-064	Red Green
		065-079	Red Blue
		080-094	Blue Green
		095-109	White
		110-124	Red White
		125-139	Green White
		140-154	Blue White
		155-255	Red Green Blue White
11	22	000–255	**Light Strip Effect Speed** (slow → fast)

DMX TRAITS

CHANNEL		DMX VALUES	FUNCTION
17 Ch	31 Ch		
12			**Center Wash Color**
		000-004	No Function
		005-019	Red
		020-034	Green
		035-049	Blue
		050-064	Red Green
		065-079	Red Blue
		080-094	Blue Green
		095-109	White
		110-124	Red White
		125-139	Green White
		140-154	Blue White
		155-169	Red Green Blue
		170-255	Red Green Blue White
	23	000–255	**Center Wash Red**
	24	000–255	**Center Wash Green**
	25	000–255	**Center Wash Blue**
	26	000–255	**Center Wash White**
13	27		**Red Laser**
		000-001	No Function
		002–255	Red Laser
14	28		**Green Laser**
		000-001	No Function
		002–255	Green Laser
15	29		**Amber**
		000-001	No Function
		002–255	Amber
16	30		**Macro**
		000–051	No Function
		052–102	Auto Program 1
		103–153	Auto Program 2
		154–204	Auto Program 3
		205–255	Sound Active
17	31		**Reset**
		000–200	No Function
		201–255	System Reset (triggers after 3 seconds)